

## Feuille d'instructions supplémentaires

### WOOD KOTE PRODUCTS INC

#### Formules de matité pour PolyFlat 450

##### Objective:

Le tableau suivant a été préparé comme guide pour réduire le brillant de certains polyuréthanes Wood Kote afin d'obtenir les lustres de l'usine.

##### Matériel nécessaire:

Wood Kote Ultra Flagship UV 450  
Agent de matité Wood Kote PolyFlat 450  
Dispositif de dosage Wood Kote MacroTint ou MiniTint  
Essence minérale Wood Kote PolySolvent  
Cuillère métallique  
Chiffons pour le nettoyage

##### Processus:

1. **IMPORTANT:** Avant d'ajouter l'agent de matité, il sera peut-être nécessaire d'enlever du contenant une quantité de Ultra Flagship UV 450 égale à la quantité d'agent de matité qui sera ajoutée.
2. Dans la colonne gauche du tableau ci-dessous, trouver la ligne avec le polyuréthane et le lustre correspondant.
3. Regarder dans les titres de colonne pour trouver le lustre désiré.
4. La quantité de PolyFlat 450 à ajouter sera indiquée dans la cellule correspondant à l'intersection de la colonne et de la ligne sélectionnées.
5. Tenir le dispositif de dosage MacroTint ou MiniTint à la verticale avec les graduations face à l'utilisateur.
6. Saisir le piston à la base et le tourner jusqu'à ce que la barre de calibrage soit alignée avec les graduations.
7. Tirer le piston vers le bas jusqu'à ce le point au bout de la barre de calibrage atteigne la graduation désirée et ensuite tourner le piston 1/4 de tour pour le bloquer en position.
8. Placer le dispositif de dosage sur une surface horizontale de niveau. Avec une cuillère métallique, remplir le cylindre avec le liquide approprié jusqu'au bord; verser immédiatement le liquide dans le bon contenant tout en tournant le piston de façon à aligner la barre de calibrage avec les graduations
9. Enfoncer le piston jusqu'au bord du cylindre. Enlever tout liquide restant sur la tête du piston avec un grattoir métallique.
10. Verser la quantité mesurée de PolyFlat 450 dans le polyuréthane.
11. Répéter le processus de dosage si la quantité requise de PolyFlat 450 dépasse la capacité du dispositif de dosage.
12. Nettoyer le doseur avec du PolySolvent et essuyer avec un chiffon.
13. Bien disperser PolyFlat 450 dans le produit à base de polyuréthane avec un mélangeur à air ou avec un batteur électrique anti-étincelles ou par agitation mécanique pendant au moins 2 minutes.
14. **NOTE:** Ces formules sont présentées à titre indicatif seulement. Il en revient à l'utilisateur d'ajuster le lustre final au niveau approprié.
- 15.

**Tableau de matité pour 1 gallon**

PRODUIT ORIGINAL	QUANTITÉ (fl oz) DE PolyFlat POUR OBTENIR LE LUSTRE DÉSIRÉ	
	SATINÉ	MAT
Ultra Flagship UV 450 – Brillant	12	20
Ultra Flagship UV 450 – Satiné	S/O	8

Visitez notre site Web au <http://www.woodkote.com>  
pour des renseignements additionnels et des conseils sur l'application de nos produits.