

## WOOD KOTE PRODUCTS INC

### Fórmulas para usar el matizador PolyFlat de Wood Kote

#### Objetivo:

El siguiente cuadro ha sido preparado como guía para matizar ciertos poliuretanos de Wood Kote para lograr los niveles de brillo de fábrica.

#### Materiales Requeridos:

Wood Kote Flagship UV, Ultra Poly Kote o FloorEver  
Wood Kote PolyFlat (agente matizador)  
Wood Kote MacroTint o MiniTint (dispositivos medidores)  
Wood Kote PolySolvent (aguarrás mineral)  
Cuchara de metal  
Paños para limpiar

#### Proceso:

1. **IMPORTANTE:** Antes de agregar el agente matizador podría ser necesario quitar una cantidad de poliuretano del envase de fábrica equivalente a la que se va agregar de matizador.
2. En la columna izquierda de la tabla de abajo, buscar y ubicar la hilera con el producto de poliuretano correspondiente y su nivel de brillo.
3. Mirar los títulos de las columnas hacia la derecha hasta encontrar el nivel de brillo deseado.
4. La cantidad de PolyFlat a ser agregada estará listada en la celda donde se intersectan la hilera del producto original con la columna del brillo a lograr.
5. Sostener el MacroTint o MiniTint en posición vertical con los números de medición enfrentados hacia el operador.
6. Tomar el pistón de la parte inferior y girarlo hasta que la barra de calibración esté alineada sobre los números de medición.
7. Tirar del pistón hacia abajo hasta que la punta superior de la barra de calibración llegue al incremento deseado, luego girar el pistón  $\frac{1}{4}$  de vuelta para asegurarlo en esa posición.
8. Colocar el dispositivo en una superficie horizontal y, usando una cuchara de metal, llenar el cilindro con el líquido apropiado hasta el borde. Inmediatamente verter el líquido en el recipiente correspondiente mientras se gira el pistón para alinearlo con la barra de calibración sobre los números de medición.
9. Empujar el pistón hasta la parte superior del cilindro. Quitar el líquido que quede sobre la cabeza del pistón con una espátula de metal.
10. Repetir el proceso de medición si la cantidad de PolyFlat necesaria excede la capacidad del dispositivo medidor.
11. Después de su uso, limpiar el dispositivo con PolySolvent y un paño suave.
12. PolyFlat debe ser dispersado perfectamente en el poliuretano usando una mezcladora eléctrica o agitadora mecánica por no menos de 2 minutos.
13. **ATENCIÓN:** estas fórmulas se presentan como una guía únicamente. Es responsabilidad del aplicador la de dar los niveles apropiados al nivel de brillo definitivo.

Por favor, ver la tabla de fórmulas en la página siguiente.

**Tabla para matizar 1 galón**

<b>PRODUCTO ORIGINAL</b>	<b>CANTIDAD (fl oz) de PolyFlat PARA LOGRAR EL NIVEL DE BRILLO DESEADO</b>	
	<b>SATINADO</b>	<b>MATE</b>
Flagship UV – Brillante Ultra Poly Kote – Brillante FloorEver – Brillante	12	20
Flagship UV – Satinado Ultra Poly Kote – Satinado FloorEver – Satinado	N/A	8

**Visite nuestra página de web en <http://www.woodkote.com> para obtener información adicional sobre productos y métodos de aplicación.**